Rvchlost se ovlada otacenim enkoderu
Funkce F0 az F9 se ovladaji stlacenim tlacitek naprimo
Prefix -10- ovlada funkce F10 az F19
Prefix -20- ovlada funkce F20 az F29
Funkce F29 maze vsechny funkce @ Zdeno
Obnoveni hodin je 2x tlacitko -20-
Rychlost musi byt nulova :
Zmazani adresy je podrzenim 9 a potom stisk enkoderu
Nahrani adresy je stisk enkoderu
Stisk -10- a nasledne enkoder je volba iasu
Stisk -20- a enkoder je nacteni noveho casu

Rvchlost se ovlada otacenim enkoderu
Funkce F0 az F9 se ovladaji stlacenim tlacitek naprimo
Prefix -10- ovlada funkce F10 az F19
Prefix -20- ovlada funkce F20 az F29
Funkce F29 maze vsechny funkce @ Zdeno
Obnoveni hodin je 2x tlacitko -20-
Rychlost musi byt nulova :
Zmazani adresy je podrzenim 9 a potom stisk enkoderu
Nahrani adresy je stisk enkoderu
Stisk -10- a nasledne enkoder je volba iasu
Stisk -20- a enkoder je nacteni noveho casu

Rvchlost se ovlada otacenim enkoderu
Funkce F0 az F9 se ovladaji stlacenim tlacitek naprimo
Prefix -10- ovlada funkce F10 az F19
Prefix -20- ovlada funkce F20 az F29
Funkce F29 maze vsechny funkce @ Zdeno
Obnoveni hodin je 2x tlacitko -20-
Rychlost musi byt nulova :
Zmazani adresy je podrzenim 9 a potom stisk enkoderu
Nahrani adresy je stisk enkoderu
Stisk -10- a nasledne enkoder je volba iasu
Stisk -20- a enkoder je nacteni noveho casu

Rvchlost se ovlada otacenim enkoderu
Funkce F0 az F9 se ovladaji stlacenim tlacitek naprimo
Prefix -10- ovlada funkce F10 az F19
Prefix -20- ovlada funkce F20 az F29
Funkce F29 maze vsechny funkce @ Zdeno
Obnoveni hodin je 2x tlacitko -20-
Rychlost musi byt nulova :
Zmazani adresy je podrzenim 9 a potom stisk enkoderu
Nahrani adresy je stisk enkoderu
Stisk -10- a nasledne enkoder je volba iasu
Stisk -20- a enkoder je nacteni noveho casu

Rvchlost se ovlada otacenim enkoderu
Funkce F0 az F9 se ovladaji stlacenim tlacitek naprimo
Prefix -10- ovlada funkce F10 az F19
Prefix -20- ovlada funkce F20 az F29
Funkce F29 maze vsechny funkce @ Zdeno
Obnoveni hodin je 2x tlacitko -20-
Rychlost musi byt nulova :
Zmazani adresy je podrzenim 9 a potom stisk enkoderu
Nahrani adresy je stisk enkoderu
Stisk -10- a nasledne enkoder je volba iasu
Stisk -20- a enkoder je nacteni noveho casu

Rvchlost se ovlada otacenim enkoderu
Funkce F0 az F9 se ovladaji stlacenim tlacitek naprimo
Prefix -10- ovlada funkce F10 az F19
Prefix -20- ovlada funkce F20 az F29
Funkce F29 maze vsechny funkce @ Zdeno
Obnoveni hodin je 2x tlacitko -20-
Rychlost musi byt nulova :
Zmazani adresy je podrzenim 9 a potom stisk enkoderu
Nahrani adresy je stisk enkoderu
Stisk -10- a nasledne enkoder je volba iasu
Stisk -20- a enkoder je nacteni noveho casu

Rvchlost se ovlada otacenim enkoderu
Funkce F0 az F9 se ovladaji stlacenim tlacitek naprimo
Prefix -10- ovlada funkce F10 az F19
Prefix -20- ovlada funkce F20 az F29
Funkce F29 maze vsechny funkce @ Zdeno
Obnoveni hodin je 2x tlacitko -20-
Rychlost musi byt nulova :
Zmazani adresy je podrzenim 9 a potom stisk enkoderu
Nahrani adresy je stisk enkoderu
Stisk -10- a nasledne enkoder je volba iasu
Stisk -20- a enkoder je nacteni noveho casu

Rvchlost se ovlada otacenim enkoderu
Funkce F0 az F9 se ovladaji stlacenim tlacitek naprimo
Prefix -10- ovlada funkce F10 az F19
Prefix -20- ovlada funkce F20 az F29
Funkce F29 maze vsechny funkce @ Zdeno
Obnoveni hodin je 2x tlacitko -20-
Rychlost musi byt nulova :
Zmazani adresy je podrzenim 9 a potom stisk enkoderu
Nahrani adresy je stisk enkoderu
Stisk -10- a nasledne enkoder je volba iasu
Stisk -20- a enkoder je nacteni noveho casu

Rvchlost se ovlada otacenim enkoderu
Funkce F0 az F9 se ovladaji stlacenim tlacitek naprimo
Prefix -10- ovlada funkce F10 az F19
Prefix -20- ovlada funkce F20 az F29
Funkce F29 maze vsechny funkce @ Zdeno
Obnoveni hodin je 2x tlacitko -20-
Rychlost musi byt nulova :
Zmazani adresy je podrzenim 9 a potom stisk enkoderu
Nahrani adresy je stisk enkoderu
Stisk -10- a nasledne enkoder je volba iasu
Stisk -20- a enkoder je nacteni noveho casu

Rvchlost se ovlada otacenim enkoderu
Funkce F0 az F9 se ovladaji stlacenim tlacitek naprimo
Prefix -10- ovlada funkce F10 az F19
Prefix -20- ovlada funkce F20 az F29
Funkce F29 maze vsechny funkce @ Zdeno
Obnoveni hodin je 2x tlacitko -20-
Rychlost musi byt nulova :
Zmazani adresy je podrzenim 9 a potom stisk enkoderu
Nahrani adresy je stisk enkoderu
Stisk -10- a nasledne enkoder je volba iasu
Stisk -20- a enkoder je nacteni noveho casu

Rvchlost se ovlada otacenim enkoderu
Funkce F0 az F9 se ovladaji stlacenim tlacitek naprimo
Prefix -10- ovlada funkce F10 az F19
Prefix -20- ovlada funkce F20 az F29
Funkce F29 maze vsechny funkce @ Zdeno
Obnoveni hodin je 2x tlacitko -20-
Rychlost musi byt nulova :
Zmazani adresy je podrzenim 9 a potom stisk enkoderu
Nahrani adresy je stisk enkoderu
Stisk -10- a nasledne enkoder je volba iasu
Stisk -20- a enkoder je nacteni noveho casu